

## Návod k použití

### **Typ zařízení:**

Nerezová miska s odnímatelným napájecím zdrojem a integrovaným topným tělesem (bez spínacího zařízení)

### **Použití:**

Udržování teplé vody nebo krmiva pro zvířata.

### **Instalace:**

Pro uvedení misky do provozu zasuněte konektor napájecího zdroje do zásuvky na misce a poté zapojte napájecí zdroj do zásuvky (230 V AC, 50 Hz). Veďte prosím na vědomí, že vyhřívnu misku na vodu / jídlo lze provozovat pouze s dodaným napájecím zdrojem. Jakákoli jiná varianta připojení může vést ke zničení topného tělesa nebo misky.

### **Vyřazení z provozu:**

Vytažením zásuvného zdroje nebo vytažením konektoru z misky.

### **Uživatelské poznámky:**

Nepoužívejte, pokud je nádoba prasklá nebo je poškozena izolace kabelu.

### **Péče:**

Misku na vodu/jídlo můžete čistit běžným saponátem a kartáčkem nebo hadříkem. Před čištěním nezapomeňte odpojit mísu od napájení!

Pokud se voda nebo mycí prostředek dostane do připojovacího hrdla mísy, je nutné tyto zbytky odstranit.

### **Likvidace:**

Výrobek je v souladu se směrnicí RoHS 2002/95 EC a HG 1037/2010.

Veškerá elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst.

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému REMA SYSTEM.

### **Záruční podmínky:**

Záruční doba pro spotřebitele je 24 měsíců. Nárok na záruku zaniká, pokud se zakoupenou věcí bylo nesprávně zacházeno nebo byla nadměrně používána, např. překousnutím nebo suchým provozem.

Reklamacce začíná předáním zařízení, které je nutné doložit fakturou nebo jinými doklady.

