

Oficiální distributor pro Českou republiku:

BRAYSON.CZ

VELKOOBCHOD | FARMÁŘSKÉ POTŘEBY

NÁVOD K POUŽITÍ

Kočárek pro psy 2v1 PAWHUT D00-123BU, tmavě modrý



1. Madlo
2. Kolébka / taška
3. Zadní kolo
4. Přední kolo

CZ

SESTAVENÍ RÁMU



* Otevřete krabici, vyjměte rám a všechny díly z krabice ze sáčku, vytáhněte rukojeť jako na obrázku 1-1.

* Táhněte rukojeť nahoru, dokud neuslyšíte cvaknutí.

SESTAVENÍ TAŠKY PRO ZVÍŘATA



* Otevřete dva nosné dráty podle obrázku 2-1.

* Otvory provlékněte bezpečnostní pásy a pak připevněte suchý zip podle obrázku 2-2.

* Stříšku uzavřete zipem podle obrázku 2-3.

MONTÁŽ PŘEDNÍCH KOL



* Nasazení předních kol: zatlačte přední kola na rám, až se ozve cvaknutí jako na obrázku 3-1.

* Sejmутí předních koleček: stiskněte tlačítko jako na obrázku 3-1 a zároveň kočárek zvedněte druhou rukou jako na obrázku 3-2.

CZ

MONTÁŽ ZADNÍCH KOL



*Namontujte držák zadního kola a zajistěte šrouby.



* Stisknutím tlačítka uprostřed kol nasadíte nápravu.

OTEVÍRÁNÍ SÍŤOVÉ ČÁSTI.



*Otevřete a zavřete síťovou část pomocí zipu podle obrázku 6.


CZ

BRZDY




* Brzda zadních kol: sešlápnutím brzdové tyče můžete kočárek zaparkovat; vytažením brzdové tyče směrem nahoru ji odjistíte.

INSTALACE KOLÉBKY/TAŠKY PRO ZVÍŘATA



* Nainstalujte klec pro domácí mazlíčky: Držte klec pro domácí zvířata oběma rukama a zasuňte konektor do zásuvky, dokud se neozve "cvaknutí", jak je znázorněno na obrázku 8-1.


SKLÁDÁNÍ KOČÁRKU



* Otočte skládací tyč, jak je znázorněno na obrázku, vytáhněte konektory na obou stranách kočárku současně a stiskněte rukojeť.

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY/VODÍTKA

*Prosím, použijte bezpečnostní pás, když je zvíře v kolébce.

NASTAVOVACÍ RUKOJEŤ

* Stiskněte tlačítka na obou stranách rukojeti a nastavte je.

▲ UPOZORNĚNÍ:

1. Pouze pro domácí zvířata.
2. Nenechávejte zvíře v kočárku bez dozoru.
3. Vždy, když kočárek stojí, zatáhněte brzdu.
4. Maximální nosnost kočárku je 25 kg.
5. Nepoužívejte žádné součásti, které nejsou dodávány výrobcem.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

1. Odklopte tlačítko na kočárku;
2. Rozeberte stříšku;
3. Vyjměte polštářek;
4. Kočárek lehce otřete