


 **KERBL**  
Pet



NoFrost Superior 2.0

#82738



A



B



C



D

# Vyhřívání napáječka pro králíky

## Bezpečnostní instrukce



Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte následující pokyny. Uschovejte tento návod k obsluze na bezpečném místě.

**POZOR!** Nebezpečí zranění osob, zvířat a majetku v důsledku nesprávného použití!

- Zajistěte, aby zařízení používali pouze osoby s odpovídajícími odbornými znalostmi. • Udržujte zařízení mimo dosah dětí a postižených osob. • Povrch vnitřní topné desky (2) se zahřívá a zahřívá. • Nepokládejte napáječky na povrchy a předměty citlivé na teplo. • Ujistěte se, že v blízkosti napáječky nejsou žádné hořlavé nebo snadno hořlavé materiály. • Zkontrolujte provozní napětí uvedené na zástrčce. • Používejte pouze s dodaným síťovým adaptérem. • Pokud nejsou technické údaje na spodní straně napáječky (typový štítek) čitelné, nesmí se používat. • Pro ochranu osob, zvířat a zařízení smí být zařízení připojeno pouze k síťovým zásuvkám, které jsou samostatně chráněny jističem (FI). • Všechny elektrické přívody položte tak, aby byly chráněny před překousnutím. Používejte pouze materiály odolné proti kousání. • Nepřiváděte elektrické napájecí vedení do kontaktu s olejem nebo ostrými hranami. • Před prvním mrazem zkontrolujte funkčnost vyhřívání napáječek. • Napáječku nepoužívejte, pokud jsou poškozeny části krytu nebo připojovací kabel. • Poškozené propojovací kabely sami neopravujte. Propojovací kabel může vyměnit pouze výrobce. • Při plnění nebo čištění napáječky vždy odpojte napájení. • Neponořujte do vody. • Dodržujte pokyny pro údržbu a čištění. • Spodní ochranný kryt (3) smí otevřít pouze kvalifikovaný personál. • Zahřívajte přístroj pouze v případě nebezpečí mrazu. • Napáječku je třeba každý den naplnit novou vodou a zkontrolovat, zda nezamrzne

## Zamýšlené použití

Vyhřívání napáječka slouží k zajištění mrazuvzdorné vody pro malá zvířata. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné. Nebude-li zařízení používáno k určenému účelu, dojde-li k neoprávněným zásahům do zařízení nebo k jeho úpravám, záruka výrobce a nároky na odpovědnost zanikají.

## Rozsah dodávky:

1x návod k použití

1x vyhřívání napáječka sestávající z: (viz náčrt)

Poz	Popis
1	Plastová láhev, dvoustěnná
2	Topné těleso včetně připojovací zásuvky
3	Spodní ochranný kryt
4	Izolační vrstva

Poz	Popis
5	miska na pití
6	napájecí adaptér
7	přidržený drát

## Funkce

V napáječce je instalován elektrický topný vodič (2), který zespolu rovnoměrně ohřívá misku napáječky. Napáječku lze používat uvnitř i venku. Dokud bude napáječka napájena, bude se voda ohřívát, to znamená, že ji zapojujete pouze při nebezpečí mrazu! Voda je udržována bez nárazy do venkovní teploty do minus 20 stupňů.

## Instalace a uvedení do provozu

Postupujte následovně:

1. Zkontrolujte napáječku, zda není poškozená.
2. Požadovaná velikost výřezu v mřížce pro misku cca š 6,0 x v 5,5 cm.
3. Vraťte misku na pití z povrchu a naplňte ji vodou. (A)
4. Otočte misku na pití na naplněnou láhev. (B+C)
5. Položte napáječku na mřížku a zajistěte ji přidrženým drátem.
6. Kabel umístěte mimo dosah zvířat, abyste jej ochránili před překousnutím!
7. Po krátké době je cítit zahřívání.
8. Pro vypnutí topení vytáhněte síťovou zástrčku.

## Údržba a čištění



**POZOR!** Nebezpečí zranění osob, zvířat a majetku

- Údržbu a čištění provádějte pouze s vytaženou síťovou zástrčkou.

Při údržbě a čištění dodržujte následující pokyny:

- Udržujte zařízení bez prachu a nečistot.
- Zařízení čistěte pouze měkkým hadříkem nebo vlhkým hadříkem. Hadr nebo hadřík by neměly obsahovat benzín a/nebo rozpouštědla, protože mohou napadnout nebo poškodit napáječku.
- Nikdy neponořujte napáječku do vody ani ji nečistěte proudem vody.
- Pokud je spodní ochranný kryt (3) naplněn vodou, vytáhněte síťovou zástrčku a nechte všechny části oschnout.

## Technická data

Číslo položky:	Lektvary	napájecí adaptér
Napájecí napětí / frekvenční výkon	82738	-
	24V DC	230V, 50Hz
	8W	-
Třída ochrany	III	II
Třída ochrany	IP44	IP44
Rozměry	205x140x75mm	Rozměry 90 x 50 x 70 mm
Hmotnost	350g	77 g

**CE prohlášení o shodě**  
Albert KERBL tímto prohlašuje, že výrobek/zařízení popsané v tomto návodu je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými předpisy a směrnici. Značka CE označuje shodu se směrnicemi Evropské unie.



## Elektronický odpad

Provozovatel odpovídá za řádnou likvidaci zařízení, jakmile je funkční. Dodržujte prosím příslušné předpisy ve vaší zemi. Zařízení nesmí být likvidováno s domovním odpadem. V rámci směrnice EU o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení lze zařízení bezplatně vyzvednout na městských sběrných místech nebo v recyklačních střediscích nebo jej vrátit specializovaným prodejcem, kteří nabízejí službu zpětného odběru. Správná likvidace slouží k ochraně životního prostředí a předcházení možným škodlivým vlivům na lidské prostředí.